

Bügel / Edelstahl



Bügel / Edelstahl

Behandlung

mit 2 Prozessschritten:

- 1. Schritt:* **Glätten**
- Schleifkörper:* **C-10x10-D**
- Compound:* **48**
- Maschine:* **Z 22**
- Behandlungsdauer:* **0,5 –1 Std.**



Bügel / Edelstahl

Behandlung

mit 2 Prozessschritten:

<i>2. Schritt:</i>	Polieren
<i>Schleifkörper:</i>	PH-2,5-Z
<i>Compound:</i>	48
<i>Maschine:</i>	Z 22
<i>Behandlungsdauer:</i>	0,5 Std.

