

Clips / Stahl



Clips / Stahl

Behandlung

mit zwei Prozessschritten



1. Schritt: **Glätten , Vorschleifen**

Schleifkörper: **KC-12-K**

Compound: **17**

Maschine: **ZS 1** **Behandlungsdauer: 1-2 Std.**



Clips / Stahl

Behandlung

mit zwei Prozessschritten:



2. Schritt: **Polieren**

Schleifkörper: **PH-2,5-Z**

Compound: **17**

Maschine: **ZS 1** **Behandlungsdauer: 1 Std.**

