

# Ventile / Messing



# Ventile / Messing

## Behandlung

### mit zwei Prozessschritten:



*1. Schritt:*        **Reinigen**

*Schleifkörper:* **Ni.Satteliten 5x7 mm**

*Compound:*        **10**

*Maschine:*        **VA 340**        **Behandlungsdauer: 30 Min.**



# Ventile / Messing

## Behandlung

### mit zwei Prozessschritten:



*2. Schritt:*        **Spülen**

*Schleifkörper:*   **Ni. Satteliten 5x7 mm**

*Compound:*        **45**

*Maschine:*        **VA 340**        **Behandlungsdauer: 1 Std.**

